

Инструкция

по установке жесткого диска в видеорегистратор AVR-4FHD24B-C5

1 Для установки жесткого диска необходимо снять кожух регистратора.




2 Откручиваем крепежные винты кожуха М3х10 в количестве 7 штук и снимаем кожух.



Внутри регистратора находится стойка для диска с прикрепленными к ней стяжкой крепежными винтами.

3 Откручиваем стойку для диска, прикрепленную 4 винтами М3х6.



4 Устанавливаем жесткий диск на стойку, так чтобы сторона с разъемами была повернута к специальному отверстию для проводов на стойке.

5 Прикручиваем жесткий диск к стойке 4 комплектными винтами М3х5.



6 Подключаем комплектные провода от материнской платы к жесткому диску (они уже подключены к материнской плате и находятся внутри регистратора).

7 Далее крепим стойку для диска обратно в то же место внутри регистратора 4 винтами М3х6. См. шаг 3.

8 Так же обратно устанавливается и прикручивается кожух видеорегистратора винтами М3х10 в количестве 7 штук. См. шаг 2.